




MARINE DIESEL ENGINES

STRUMENTI CANBUS

CANBUS INSTRUMENTS



SAE J1939



Informazioni dalla centralina ECU
Information from engine ECU

Giri motore
Rpm

Temperatura Acqua
Coolant Temp

Tensione
Volts

Tipo allarme
Error codes

Contatore
Hourmeter

Pressione olio
Oil Press



Segnali analogici
Analogic signal

Livello carburante
Fuel Level

Posizione Trim
Trim



TACOMETRO (Strumento master) TACHOMETER (Master Device)

PARAMETRI PARAMETERS

- Giri motore *RPM*
- Pressione Olio motore *Engine Oil Pressure*
- % Acceleratore *Percentage of accelerator*
- Temperatura liquido raffreddamento *Engine Coolant Temperature*
- Pressione sovralimentazione *Boost pressure*
- Ore di funzionamento *Engine Hours Run Only*
- Tensione alimentazione *System Voltage*
- Posizione Trim *Trim*
- Messaggi di errori *Engine diagnostic messages*

ALLARMI MOTORE ENGINE WARNINGS

- Temperatura motore alta *Over Temperature*
- Pressione olio bassa *Low Oil Pressure*
- Tensione batteria bassa *Low Battery*
- Tensione alternatore alta *High Voltage*
- Acqua nel gasolio *Water in Fuel*
- Fuorigiri *RPM limit exceeded*

Disponibile in differenti formati *Available in different sizes: 4"/5"*

SPEEDOMETER



Funzione Display Speedometro - Functions for Display in MG3000 Speedometer Screens

1. Orario - Clock
2. Rotta - COG (Course Over Ground)
3. Velocità Gps - GPS Speed
4. LAT & LONG
5. Livello carburante - Fuel Level
6. Barometro - Barometer
7. Temperatura aria (ingresso analogico) - Air Temperature (Analog input)
8. Temperatura acqua (ingresso analogico) - Water Temperature (Analog input)

Formato disponibile *Available size: 4"*

STRUMENTI SINGOLI - SINGLE GAUGES (slave)

Livello carburante
Fuel level



Posizione Trim
Trim



Tensione Batteria
Battery voltage



Temperatura motore
Coolant temperature



Pressione olio
Oil Pressure



Formato disponibile *Available size: 2"*

Livello Acqua
Water Level



Angolo di Barra
Rudder Angle

